



START F ONE

10 шагов для правильной установки StartFone 2

- Скачайте с can.starline.ru прошивку модуля Сигма 15 для Вашего автомобиля;
- Раскройте корпус **StartFone 2** и подключите USB-кабель к внутреннему разъёму ①;
- Запустите программу **StarLine Macmer** и залейте скачанную прошивку;
- В разделе «Настроить устройство» выберите номер автомобиля, нажмите на кнопку «Сохранить в устройство»;

Внимание: Никаких опций в Сигма 15 не изменять!

- Отключите USB-кабель от разъёма, соберите корпус устройства;
- Подключите **StartFone 2** к компьютеру через внешний USB-разъём ②;
- Запустите программу **StartFone Manager**;

Внимание: Код доступа по умолчанию (для нового устройства) 1234.

- Настройте **StartFone 2** через пункты меню «Автозапуск», «Настройки» и т. д.;
- Подключите провода к автомобилю и проверьте работу **StartFone 2**;
- Соберите автомобиль для выдачи.

Внимание: Дополнительная информация представлена на сайте www.startfone.ru

